



# Comércio a retalho

**Modo Pesagem Validação**

# Modo Pesagem Validação

- Funções
- Parametrizar



## Modo Pesagem Validação

Esta operação é exclusiva do front office.

Foi criada uma nova função para validar o peso pesado nas balanças

- Adicionadas funções:
  - Tara
  - Limpar
  - Validar
  - Cancelar

The screenshot shows a digital scale interface titled "Validar Peso". It displays four rows of data with green LED-style numbers on a black background:

PESO	0.710	T
TARA	0.000	C
PREÇO UN.	2.96	
TOTAL	2.10	

At the bottom, there are two large buttons: a green button with a white checkmark icon and a red button with a white 'X' icon.

# Modo Pesagem Validação

Para ativar esta funcionalidade será necessário ativar a seguinte opção:

- Confirmação de peso:
  - Sim (ativa janela)
  - Não (não valida peso)

\* ao ativar esta opção será sempre validado o peso nos produtos com a configuração “através da balança”

Balança (tipo/protocolo)	Dibal G310 (PC -> D -> BAL -> +nr
Porta de ligação	COM5
Velocidade	9600
Paridade	Nenhuma (N)
Bits de dados (data bits)	8
Bits de paragem (stop bits)	1
Validação da informação do peso	Por Defeito
Modo de leitura	Ao seleccionar artigo
Confirmação de peso	Sim