



zs pos

Comércio a retalho

**Impressora
Star TSP100**

Impressora Star TSP100

- Configuração



Configuração Impressora Star TSP100

- Aceder ao ftp de parceiro através do link <ftp://ftp.zonesoft.org/Utilitarios/Gavetas/GavetaStar.zip>
- Efetuar download do ficheiro .zip

 GavetaStar.zip

- Descompactar os ficheiros na pasta raiz da aplicação

 GavetaStar.exe

 GavetaStar.ini

- Abrir o ficheiro GavetaStar.ini e mudar o nome para o nome da impressora instalada no Windows (aconselha-se a mudar o nome da impressora para Star)

```
[Opcoes]  
Impressora=Star
```

*garantir que o nome da impressora no windows é igual ao colocado no ficheiro ini.

Configuração Impressora Star TSP100

- Abrir o Backoffice para configurar a impressora selecionando a opção Configurações
- Selecionar Periféricos e colocar no executável de abertura de gaveta “GavetaStar.exe” e salvar

| Aspecto | Geral | Definições | Configurações Globais | Menus / Promoções | Notificações e Integrações | Sessões | Periféricos | AT e Validações Fiscais |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Impressora principal (ver Definições de Aspecto para formatos diferentes de talão) | | | | | | | | |
| Tipo de impressora POS | Texto com fontes gráficas Epson | | Testar QRCode | | | | | |
| Impressora POS utilizada | Bullzip PDF Printer | | | | | | | |
| Margem esquerda (mm) | 4 | | | | | | | |
| Espaços antes do corte | 5 | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Activar gaveta | | | | | | | |
| Gaveta ligada no | Pino 2 (standard) | | | | | | | |
| Executável de abertura da gaveta | GavetaStar.exe | | | | | | | |