



## CAS PR II

### Configuração de comunicações

#### Esquema cabo

- 2-2
- 3-3
- 5-5

#### Alterar modo de comunicação na balança

Premir a tecla Fn e depois premir a tecla M5, cada vez que se efetuar esta combinação de teclas a modo de comunicação irá ser alterado entre RS-Co, RS-PC, RS-ST

#### ZONESOFT

- Na balança selecionar o modo RS-PC
- No software selecionar modelo Dibal CAS

#### PIE

- Na balança selecionar o modo RS-PC
- No software selecionar modelo ERPLUS

#### ETPOS

- Na balança selecionar o modo RS-PC
- No software selecionar modelo TISSOT

#### PTCERT

- Na balança selecionar o modo RS-Co
- No software selecionar PR-II

#### XD SOFTWARE

- Na balança selecionar o modo RS-PC
- No software CAS ERPLUS

