

CONFIGURAÇÃO BALANÇA RBLC NO WINREST



CONFIGURAÇÃO NA BALANÇA

NO CICLO CARREGA EM 4156 PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO

NA CONFIGURAÇÃO EM RS COLOCA

MODE - 3

BAUD – 9600

PALA – N81

PROTOCOLO – 18

PIN-OUT – CABO PARA BALANÇA

RJ45 ----- DB9

4(AZUL)-----2

3(VERDE BRANCO)-----3

2(LARANJA BRANCO)-----5

1(LARANJA)-----5

CONFIGURAÇÃO NO WINREST

SEQUENCIA RECEBIDA - __nn.nnn (leva dois espaços no inicio)

FACTOR CONVERSÃO – 0,0010

SEQUENCIA PARA A BALANÇA – NÃO ENVIA

PERIODO - 1