

Disponibilidade do Hardware POS Pedro Porto T812

É necessário, para o bom funcionamento do POS, ter em conta as seguintes configurações e/ou informações:

- **Configurações da BIOS:**

- Menu 'Exit':
 - Opção 'Load Setup Defaults': Responder Afirmativamente.
- Menu 'Main':
 - Menu 'Sata Port 2':
 - 32 Bit I/O: Enabled
- Menu 'Advanced':
 - Reset Configuration Data: Yes
 - Large Disk Access Mode: Other
 - Legacy USB Support: Disabled
- Menu 'Intel':
 - Menu 'CPU Control Sub-Menu':
 - Processor Power Management: Disabled
 - Menu: 'CPU Thermal Control Sub-Menu':
 - Thermal Control Circuit: Disabled
 - DTS Enable: Disabled
 - Thermal Monitor Enable: Disabled
 - Menu 'Video (Intel IGD) Control Sub-Menu':
 - DVMT 4.0 Mode: Fixed
 - IGD – Memory Size: 128MB
 - Menu 'IGD – LCD Control Sub-Menu':
 - Spread Spectrum Clock Chip: Hardware
 - Menu 'ICH Control Sub-Menu':
 - Menu 'Integrated Device Control Sub-Menu':
 - SATA AHCI Enable: Enabled
 - Menu 'I/O Device Configuration':
 - Parallel Port → Mode: ECP
- Menu 'Power':
 - Power Savings: Maximum Performance
 - After Power Failure: Last State

- Menu 'Exit':
 - Opção 'Exit Saving Changes': Responder Afirmativamente.
- **Disponibilidade do Hardware:**
 - Porta Externa COM1: /dev/tts/0
 - Porta Externa COM2: /dev/tts/0
 - Porta Externa LPT1: /dev/printers/0
 - Porta Externa VGA: Não Certificada
- **Configuração do Hardware Interno:**
 - Configuração Total: Em Auto, seleccionar 'Partner PT-5910'
 - **Pin-out das Portas:**

Pino / Porta	COM 1/2
1	CD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTR
9	RI