

# Disponibilidade do Hardware POS AquaPAD+

**É necessário, para o bom funcionamento do POS, ter em conta as seguintes configurações e/ou informações:**

- **Configurações da BIOS:**

- Menu 'Auto Configuration with Optimal Settings'
  - Premir Enter.
- Menu 'Standard CMOS Setup'
  - IDE Device Config:
    - Primary IDE Master:
      - 32 Bit Transfer Mode: On
- Menu 'Advanced CMOS Setup':
  - 1st: IDE-0
  - 3rd: Disabled
- Menu 'Advanced Chipset Setup':
  - USB Device Legacy Support: Disabled
- Menu 'Save Settings and Exit':
  - Premir 'Enter'

- **Disponibilidade do Hardware:**

- Porta Interna (COM1 - TouchScreen): /dev/tts/0
- Porta Externa (COM2 - IR ): /dev/tts/1

- **Configuração do Hardware Interno:**

- Touch Screen: Não é necessário configurar o Touch Screen.
- Porta de Infra-Vermelhos: Não certificado.
- Portas USB do Cradle: Não certificado.
- WLAN: Não certificado.

- **NOTA IMPORTANTE:** Não só não se devem usar as saídas USB presentes no cradle do AquaPAD+, como não se deve usar o próprio Cradle, mesmo que este não possua qualquer dispositivo ligado.