

MANUTENÇÃO

Tabela de Manutenção

- Procure uma concessionária Honda sempre que necessitar de manutenção. Lembre-se de que são elas quem mais conhecem sua motocicleta, estando totalmente preparadas para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos.
- A *Tabela de Manutenção* especifica com que frequência os serviços devem ser efetuados e quais itens necessitam de atenção. É fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissões, além de maior segurança e confiabilidade.
- Os intervalos de manutenção são baseados em condições normais de uso. Motocicletas usadas em condições rigorosas ou incomuns necessitam de serviços mais frequentes. Procure uma concessionária Honda para determinar os intervalos adequados a suas condições particulares de uso.

Item	Operações	Intervalo (nota 1)								Pág. ref.	
		km	1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000		a cada
Linha de combustível	Verificar			■					■	12.000	—
Nível de combustível	Verificar	sempre que pilotar								27	
Funcionamento do acelerador	Verificar e ajustar			■		■			■	12.000	62
Filtro de ar úmido (tipo viscoso)	Trocar (nota 2)				■				■	18.000	44
Respiro do motor	Limpar (nota 3)		■	■	■	■	■	■	■	6.000	63
Vela de ignição	Verificar	a cada 24.000 km								63	
	Trocar	a cada 48.000 km								63	
Folga das válvulas	Verificar	■				■				24.000	—
Óleo do motor	Verificar (nota 4)	sempre que pilotar								48	
	Trocar (notas 4 e 5)	■	■	■	■	■	■	■	■	6.000	49
Filtro de óleo do motor	Trocar	■		■		■		■	■	12.000	49
Marcha lenta	Verificar	■		■		■		■	■	12.000	—

(cont.)