



DAEWOO Electronics Europe, GmbH  
Departamento Técnico

**Circular a los servicios técnicos de línea blanca.**

Asunto: TEMPERATURAS ERRONEAS EN DISPLAY.

Modelos: FRN-U20GFV.

Fecha: MAYO 2008.



**PROBLEMA DETECTADO:**

Algunas veces cuando se va la luz o se desenchufa el aparato, se desconfigura la temperatura mostrada en el display. Todo funciona perfectamente excepto que si tenemos una temperatura de  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $4^{\circ}\text{C}$  en pantalla aparece (-11 y 39) pero realmente las temperaturas son de  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $4^{\circ}\text{C}$ .

**MOTIVO:** AL CORTARSE LA CORRIENTE DE GOLPE LAS TEMPERATURAS SE DESCONFIGURAN.



**SOLUCION AL PROBLEMA:**

**Cada vez que ocurra la desconfiguración de la temperatura informamos que se haga un reset del modulo (no hace falta cambiar nada), hay que hacerlo de la siguiente manera:**

**1°.- Bloquear teclado con la tecla “LOCK” (Aparece candado cerrado).**

**2°.- Mantener pulsada la tecla “DISPENSER” mientras pulsamos 5 Veces la tecla “SUPER FRZ.”.**

**3°.- Desenchufar el enchufe de corriente y enchufar otra vez.**

**NOTA: Esto se le puede comentar al usuario para que lo haga el mismo si le vuelve a pasar.**