

Despistagem de Avaria

MARCA

HAEGER

MODELOS

TG-5640 / TG-6640

CHAMA DO FORNO NÃO SEGURA



1.º Verificar se a chama fixa sem o tampo do fundo



Se a chama fixar sem o tampo, provavelmente poderá existir um problema de circulação de oxigénio quando colocado o tampo. Nestes casos proceder ao 2.º ponto

2.º Colocar a estrutura ligeiramente mais abaixo



Ao modificar a posição da estrutura, a mesma deixa de estar próxima do tampo do fundo, assim sendo haverá melhor circulação de oxigénio e a chama permanecerá acesa.

Este tipo de intervenção já foi testado pela HAEGER, inclusive também por agentes da CENATEL, ficando a reparação ficado concluída com sucesso.

Caso não resolva, proceder á reparação normal. Testar termopar, torneira, injector....

Ficarei ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

Cumprimentos,

Igor Alves