

## Manual de configuração Impressora

## -POSFUTURE S260M Wireless

- 1- Ligar impressora por USB ou porta série. Caso ligar por porta série deve verificar as configurações da mesma o talão de testes da impressora.
- 2-
- 3- Na pasta Tools, executar o ficheiro "Printer Test"



4- Escolher o tipo de ligação da impressora e selecionar o botão Advanced

## 5-em seguida selecionar o botão Set Net.

Advanced 🛛		
H Parameter Settings:	Print H	Set Delta 5
Code page Settings:	PrintCodePage	SetCodePage 0
N∕ Logo Test	NV Download (1c	7D) NY Download (1d 28)
Barcode Printing test	Print BerCode	UPC_A 💌 129 😴 Height
P76 Buzzer Settings:	Set Buzzer	DFF 💌
P76 Density Settings:	Set	NDEMEL 👻
P80 Bleck sens:	Bet Sensitivity	12 💌 12 💌 🗆 SensH
baud rate settings:	Set BaudRete	19200 (Only P58 and P76E)
DIP Settings:	Set P58 DIP	Set P80 DIP Set P76 DIP
2D Barcode test	Print2D Barco	de
Net Settings:	Set Net	Set Bluetooth
USB MODE Settings:	USB Printing	Virtual COM
Black Mark Settings:	Set 80 BlackMark	Set 76 BlockMark
File dista send	Open File sen	d
Cut With Beep	Cut With Beep Set	<b>M</b>
InputBox Codepage:	880 - Partuguese (D.O	S) 🗾 SET

## 6- Fazer as seguintes configurações:



7-Desligar e impressora e voltar a ligar a impressora e deve começar a comunicar com o router.

NOTA: deve desligar a função WPS para impressora conseguir comunicar com o router.