



Local storage > SD card



သီချင်းကောင်းများစုစည်းမှု

30 items

07/10/2015 16:08



DCIM

1 item

06/10/2015 08:03



ဖောင်စုစည်းမှု

10 items

04/10/2015 15:18



ဒီအထဲဝင်ပါ

1



မူ

1 item

02/10/2015 12:20



Android

2 items

22/09/2015 15:45



ဓာတ်ပုံစုစည်းမှု

221 items

11/09/2015 13:42



မှန်းဝင်သံများ

5 items

10/09/2015 23:05

221 selected



Local storage > SD card > ဓာတ်ပုံခွဲနည်းမူ



IMG_107...4363.jpeg

57.33KB 01/09/2015 11:28



girl_293567.jpg

347KB 01/09/2015 11:28



girl nature_...3560.jpg

214KB 01/09/2015 11:28



556091285.jpg

11:28

2

Camerထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုတစ်
နေရာရာကိုရွှေ့ပေးတာပါ



719.jpg

138KB 01/09/2015 11:28



-1245024739.jpg

273KB 01/09/2015 11:28



zhang zuoq...9358.jpg

148KB 01/09/2015 11:28



3

Camaeraထဲမှာဓာတ်ပုံမဟုတ်တဲ့ပိုင်တွေကျန်
နေရင်အားလုံးကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ပါ



com. ... apps.docs
2 items 18/10/2015 10:02



com.facebook.pages.app
items 18/10/2015 09:40



com.facebook.katana
2 items 17/10/2015 14:54



com.facebook.orca
2 items 17/10/2015 13:23



com.nemo.vidmate
1 item 12/10/2015 16:20



git.hub.font.paid
1 item 11/10/2015 08:25



de.robv.andro...sed.installer
1 item 10/10/2015 00:01

Settings

DEVICE



Sound



Display



Lock screen



Call



Application manager

PERSONAL



Dropbox

4

Settingထဲဝင်ပါ ဒါကိုနှိပ်ပါ

< Application manager

RUNNING

ALL



Cameraကိုနှိပ်ပါ



36.0



Calendar Storage

217.0



Camera

44.00KB



Camera Test

632KB



Certificate Installer

0.00B



Check for updates

Device memory

1.9GB used

3.6GB free

< Applications



7

Gallery ကိုနှိပ်ပါ



14.56MB



Galaxy Rewards

20.1MB



Gallery

704KB



Email

26.24MB



Google Account Manager

788KB



Google App

89.43MB

Device memory

1.9GB used

3.6GB free

< App info



Gallery

version 4.4.4-G360HDDU0A0D3



ဒါကိုနှိပ်ပြီးအိုကေပေးလိုက်ပါ

STORAGE

Total	812KB
Application	0.00B
SD card app	0.00B
Data	704KB
SD card data	108KB

Move to SD card

Clear data

CACHE

Cache 2.20MB

< App info



Camera
version 3.0

for

Disable

6

ဒါကိုနှိပ်ပြီးအိုကေလိုက်ပါ

SD card

Total	44.00KB
-------	---------

Application	0.00B
-------------	-------

SD card app	0.00B
-------------	-------

Data	44.00KB
------	---------

SD card data	0.00B
--------------	-------

Move to SD card

Clear data

CACHE

Cache	16.00KB
-------	---------



မုန်းကိုပါဝါကိုဖိပြီး restartsချပေးလိုက်ပါ

Phone

Power off

Flight mode
disabled

Restart

အဆင်ပြေပါစေ



M

Sound

ပါဝါပြန်တက်လာရင်တော့အရင်လိုပြန်
ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါပြီဗျာ..
Error လဲမရှိတော့ပါဘူး

pro