

Manual Técnico da Registadora SAM4s SPS-530



Manual técnico da Registadora SAM4s SPS-530 Versão: 1.0.1 Nº de actualizações: 1



Índice

Configuração de dispositivos	4
SAM4S Mux	6
SAM4S Gaveta	6
SAM4S Display	7
SAM4S Impressora	7
SAM4S Leitor Cartões	
Gaveta 1	
Gaveta 2	
Portas COM SAM4S	9
СОМ1	9
СОМ2	9
СОМЗ	
СОМ4	
Configurações e funções das Teclas da SAM4S	
Configuração das teclas de pedidos da SAM4S	
Teclas de Pedidos	
Descrição e configuração das teclas de função da SAM4S	
Configuração de teclas	
Como carregar logótipos na Impressora Interna do SPS-530	
Flags para os logotipos da impressora interna SAM4S SPS-530	
Posições da chave da SAM4S SPS-530	

Configuração de dispositivos

Para efectuar a instalação da SAM4S e seus dispositivos necessitamos do seguinte, **Sistema...Tecnico...Dispositivos**

Configuração de	Dispositivos
Positos Server (() () () () () () () () ()	Dispositivos
ressionamos o botão Escolha Co SmartCash Sam4S SP Bleep TS-3 Bleep	Auto nfiguração Register S-530 310/915-N450/D510 550-2 750-E06 (-A10 OS 500 4852/4846/4961 (-3100 -8831 LF -6212 POZ-6000 OS -650 -5900 (-C10

Escolhemos a opção "SAM4s SPS-530" e fazemos



Configuração de Dispositivos Postos Dispositivos Server 🛢 Server SAM4S Mux 🖻 Sam4S Gaveta 🗟 Sam4S Display 🖲 Sam4S Impressora [vazio] [vazio] [vazio] Sam4S Leitor de Cartões [vazio] [vazio] Q сом1 Código [vazio] 1 ⊜ сом2́ __[vazio] 🛛 сомз ок [vazio] 🛛 сом4 [vazio] Cancela Adicional Ajuda Configura Auto Remove

Automaticamente todos os dispositivos referente á SAM4S são adicionados.

Cada dispositivo adicionado é editável e configurável.



SAM4S Mux



Selecionamos a linha do dispositivo e pressionamos A configura, de seguida é apresentado o quadro:

Maguina	Designação
SPS530 SPS2000	SAM4S Mux
31 32000	Tipo de Sinal Sonoro
	Nenhum
	liuminaujāto 2: 100

- Máquina Escolhemos a máquina registadora pretendida
- Designação Nome atribuido á máquina registadora
- Tipo de Sinal Sonoro É o tipo de sinal sonoro que pretendemos para as teclas da registadora , pode ser mais longo, curto ou nenhum.
- Iluminação % Campo percentual para colocarmos o grau de luminosidade que pretendemos no ecran.

SAM4S Gaveta



Esta gaveta está previamente configurada não necessita de qualquer configuração.

SAM4S Display

Configura



O display está previamente configurado não necessita de qualquer configuração.

Existe uma opção de configuração alternativa no **SAM4S Display** caso seja pretendido mostrar a data de sistema e não a de caixa , escolhemos a linha **SAM4S Display** e pressionamos



Marcar ou desmarcar a checkbox da imagem conforme configuração pretendida

SAM4S Impressora

Ispositivos
📮 Server
⊢-⁄⊊SAM4S Mux
⊢ 🖻 Sam4S Gaveta
⊢ 🗄 Sam4S Display
– 🖴 Sam4S Impressora

A impressora está previamente configurada não necessita de qualquer configuração.

Nota:Caso seja necessario adicionar esta impressora manualmente o driver correspondente é o da "Epson TM-88" o codepage é o "cp860" e a opção "Não grava bitmaps na memória da impressora" deve estar selecionada



SAM4S Leitor Cartões



Não está disponivel actualmente para esta máquina registadora.

Devemos adicionar gavetas extra nas linhas vazias do **SAM4S Leitor Cartões**.

Gaveta 1



Gaveta 2



8

Portas COM SAM4S

Existem 4 portas COM a COM 1 e 2 são do tipo DB9 e a COM 3 e 4 do tipo RJ45, para as RJ45 é necessário ter em especial atenção o pinout das mesmas, este pinout encontra-se na "*Disponibilidade de Hardware SAM45 SPS-530.pdf*" e está disponivel no ficheiro de instalção fornecido pelo GrupoPIE S.A.

COM 1



COM 2







COM 4



Configurações e funções das Teclas da SAM4S

Configuração das teclas de pedidos da SAM4S

As teclas de pedidos da SAM4S encontram-se ao lado esquerdo das teclas de função.

Feed						

Todas as teclas brancas são configuráveis, podemos associar as mesmas aos artigos que queremos fazer corresponder.

é a unica tecla não configurável dos pedidos, tem como função puxar

o papel da impressora da SAM4s.

Feed

Tecla de



Teclas de Pedidos

Para podermos associar teclas a artigos devemos no WinRESTFO ir a **Ficheiros...Artigos...**

Pressionamos o botão Avançar	do ·
Ficha de Artigos Home Curto 1/2 Ar. Tamb. 1/2 de Leite 1/2 Pes. Grel 1/2 Pes.Dour. 1920 Ameij. Espan. Ar. Tamboril	Pome no Boifto 1/2 Ar. Tamb. Código de Barras 9990000002 Pedidos 1
Arroz Marisco Aveleda Sêco Baba Camelo Bac. Cataplan Bac. Recheado	Zuna Impressato Cozinha Tara 0.000 Peso Uniffuto 0.000000
V OK Z Ajuda	IVA venda directa Especial O Lista
Avengedo	Para Venda Unidades Composição

Para associarmos uma tecla de pedido de um artigo, pressionamos a tecla que pretendemos da registadora e o campo "código de barras" da ficha de artigo fica preenchido com o código correspondente à tecla selecionada. Faz-se a configuração artigo a artigo cada tecla um artigo e no final pressionamos o botão 🗸 ок

Descrição e configuração das teclas de função da SAM4S

As teclas de função ao lado direito das teclas de pedidos são utilizadas para efectuar operações com a SAM4S.

UP	DOWN	Gaveta	Pedir
EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4
MESA	QTD	TRANSF	Preço
Consulta Registos	TROCO	Desconto	N° Pessoas
Apaga Linha	Apaga tudo	<	^
ESC			FACTURA N.DESC
7	8	9	FACTURA
4	5	6	CONTA
1	2	3	Consulta Mes a
0	00		ENTER





Down Cursor para baixo



Seleção Empregado



Tecla quantidade

PAGO

Val. pag pelo cliente



Apag todas as linhas



Tecla configurável



Tecla numérica



Tecla numérica



Tecla numérica



Tecla numérica



EMP 4	

Fazer pedido

Pedir

Seleção Emp.



Tecla configurável



Numero de pessoas

> Cursor direita

FA	ACTURA
N.	DESC
N.	DESC

Factura não descriminada

FACTURA

Factura

CONTA
Conta

Consulta

Consulta de mesa



Tecla enter

Notas:

- As teclas de cursor só funcionam correctamente quando são primeiramente selecionáveis no touch.
- As teclas de cursor para esquerda e direita só funcionam com cursor rotativo activo e o teclado virtual desactivo.
- A tecla de transferencia de mesa funciona correctamente contudo para arrastar os artigos para outra mesa é necessário usar o touch.
- As teclas de empregados só selecionam o empregado quando estamos na janela de seleção de empregado.
- As teclas "Pago" e "Num. pessoas" só são selecionáveis depois de pedir conta.
- Para selecionarmos as mesas com o teclado da SAM4S é necessário estar dentro da seleção de mesas e depois digitar o numero de mesa que pretendemos.
- Quando se usa a tecla de desconto para colocar a percentagem de desconto e arrastar os artigos é necessário usar o touch.
- As tecla configuráveis podem ser adicionadas para alguma função disponivel na configuração de teclas.

Configuração de teclas

Para atribuir uma configuração especifica a uma tecla de função é necessário ir a **Sistema...** Tecnico...Teclas...

Teclas		
Posto Server p2 Cartito	Teda 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Função Valor Nenhuma 0 CTHL Ver CTHL Ver ALT Sequências SHIFT Sequências
🕜 Ajuda	a b c	Cancela 🗸 OK



Para uma correcta configuração das teclas configuráveis a ordem que devemos seguir é esta:

1- Selecionar o Posto

Posto - Indica a que posto se encontra ligado o teclado que queremos configurar.



2- Escolher a tecla correspondente

Tecla - Indica qual a tecla a configurar. Pode ser acedida directamente premindo simplesmente a tecla correspondente (só se tivermos um teclado externo não o da SAM4S).



3- Escolher a função da tecla

Função - Indica qual a função a ser assumida pela tecla. As funções disponiveis são.



Artigo	Escolhe um artigo na janela de pedidos, ofertas,transferência de mesa e pagamentos parciais
Família	Escolhe uma família
Mesa	Escolhe uma mesa
Empregado	Escolhe um empregado
Quantidade	Indica a quantidade na janela de pedidos, transferências de mesa e pagamentos parciais. Também permite indicar a percentagem na janela das ofertas
Apaga linha	Apaga a linha de detalhe escolhida na janela de pedidos,ofertas, transferência de mesa e pagamentos parciais

Apaga tudo	Apaga todas as linhas de detalhe	
Pedir	Efectua o pedido	
Sub-total	Imprime uma consulta de mesa, tanto na janela de pedidos como na consulta de registos	
Conta	Mostra a janela de fecho de mesa	
Preço	Altera o preço em artigos de PVP variável	
Anular	Efectua a anulação de artigos na mesa e efectua estornos na consulta de registos	
Gaveta	Abre a gaveta	
Factura	Imprime uma factura	
Transferências	Chama a janela de transferências e imprime documentos não descriminados na consulta de registos	
Consulta Registos	Chama a janela de consulta de registos	
Troco	Coloca o cursor na caixa de valor pago para fazer o troco	
Pag. Parcial	Chama a janela de pagamento parcial a partir da janela de pedidos por teclado	
Desconto	Idêntica à anterior, mas chama a janela de ofertas	
Nº Pessoas	Coloca o cursor na caixa Nº Pessoas	
Pedir Parcial	Igual à tecla de pedir, mas mantém-se na mesa actual	
Anular Parcial	Igual à tecla de anular, mas mantém-se na mesa actual	
Sub-total Parcial	Igual à tecla de sub-total, mas mantém-se na mesa actual	
Limpa Empregado	Limpa o empregado actual na janela de pedidos por teclado	
Delivery	Acede ao botão de Delivery directamente	

4 - Escolher valor

Valor - Nas funções que necessitam de um código (por exemplo, a função empregado) podemos usar este valor para especificar o código da função correspondente. Caso esteja a zero, então esta passa a ser a tecla que executa a função. É válido para as funções Artigo, Família, Mesa e Empregado.



5- Cartáo

Cartão - Permite configurar um código de barras ou um cartão de banda magnética como se fosse uma tecla. Isto permite configurações em que todo o programa é usado com um leitor de código de barras, por exemplo. Basta criar um código para "Pedir", outro para "Conta", etc. No caso especifico da SAM4S é nesta janela que após termos configurado as opções anteriores basta premir a tecla da registadora e vai aparecer o código correspondente á tecla que pretendiamos configurar.

Após a execução dos passos descritos acima terminou a configuração da tecla pretendida , de seguida, devemos pressionar o botão 🏹 💦 .

Como carregar logótipos na impressora interna da SPS-530

1- Copiar as imagens para o cartão SD

Podemos carregar os logótipos através do SD.

- Nome do ficheiro: logo_01.bmp logo_15.bmp (Max. 15 logos gráficos)
- **Pasta:** As imagens dos Logótipos devem de ficar na seguinte localização: SD:\update\sps500.
- Formato do Ficheiro: Preto e branco (.bmp)
- Especificação do ficheiro (Tamanho do logótipo)
- Modelo: SPS-530: Até 576 x 240 pixel ficheiro bmp.

2- Actualize ficheiro de imagem para o SPS-530

- a) Coloque a chave em modo S.
- **b)** Pressione a tecla CAIXA e ligue a máquina no interruptor geral em simultâneo. Ouve um beep depois terá que premir as teclas nos cantos da esquerda superior, á direita inferior.
- c) Premir a tecla superior esquerda, inferior esquerda, superior direita e inferior direita. Desta forma acede ao menu BOOT.
- d) Entre no modo menu com a password (1287)
- e) Seleccione "Setup" -> "Logo Define" menu.
- f) Introduza o cartão SD com os logótipos depois pressionem o táctil para iniciar a transferência dos logótipos para o SPS-530.

Após a transferência 100% basta desligar e voltar a ligar o SPS-530

Flags para os logotipos da impressora interna SAM4S SPS-530

Nesta impressora, é possível imprimir até 5 logotipos. Para tal, é necessário utilizar no documento em causa, as seguintes sequências:

Código	Logotipo
\s6	1
\s8	2
\s9	3
\s10	4
\s11	5

Nesta imagem abaixo podemos visualizar onde colocar as flags nos documentos.

Vamos a Sistema...Tecnico...Documentos... pressionamos o botão 🏾 😭



Na primeira linha do cabeçalho está a flag para o logotipo a flag \s6.

Posições da chave da SAM4s SPS-530

- **Void** Posição da chave para efectuar pedidos, devemos pressionar no empregado respectivo e entramos nos pedidos.
- Off Posição da chave que o ecran é desligado e bloqueado.
- **Reg** Posição da chave para efectuar pedidos, devemos pressionar no empregado respectivo e entramos nos pedidos.
- X Posição para chamar a seleção de mesas.
- Z Posição para efectuar operações de caixa.
- P Posição para chamar ficheiros
- **Posição Sistema** Posição para chamar a opção sistema, a chave da registadora fica a apontar para posição a seguir á letra **P**, é a ultima posição no sentido dos ponteiros do relógio.



20



Edifício GrupoPIE Rua Dr. Artur Aires, 100 4490-144 Póvoa de Varzim T. 252 290 600 F. 252 290 601

Filial: Av. Infante D. Henrique, 345, 2º Piso 1800-218 Lisboa T./F. 217 958 450

www.grupopie.com