Configurar a Impressora DD88H WIFI COM ZS POS MOBILE

1 Passo: Verificar se a impressora esta com o Wifi Ligado

Abrir a tampa localizada por baixo da impressora.

Colocar os Dip Swith 1,2 e 8 em posição ON (Ver imagem abaixo)





2º Passo: Ligar a impressora e aceder através de página Web a 192.168.2.1

🏉 空白页 - Wind	dows Internet Explorer
00-2	http://192.168.2.1/

3º Passo: Introduzir o nome do Utilizador e password (Utilizador = admin / Password = 123456)

admin	
•••••	

Existem 3 paginas para configurar: "Configurações Básicas, Configurações do Wireless e Configurações Avançadas.

🤗 Simple-WiFi - Windows Internet Explorer						
Three configuration bages						
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹	(A) 工具(T) 帮助(H)	e configuration pages				
🚖 收藏夹 🏾 🏀 Simple-WiFi			👌 👻 📓			
Simple Wiffi Simple Sim						
	Basic Settings					
Pagin	Name:	Simple-WiFi Module				
Settings	Firmware Revision:	F1.01				
Wireless	IP Address:	192.168.2.1				
Settings	MAC Address:	00-1e-a4-00-00-35				
Advanced Settings	Settings:					
	The current settings for Basic Setings ma before pressing the "Submit" button.	ay be changed using the form below. To make th	e new settings apply each tir			
		Current	Updated			
	Baud Rate:	115200bits/second	115200 - bits/S			
	Data Size:	8bits/character	⁸ ▼ bits/character			
	Parity:	None	None 🔻			
	Stop Bits:	1bit(s)	1 - bit(s)			
	Flow Control:	None	None 🔻			
Outstanding in the WiFi field! Copyright © 2010 Simple-WiFi.						





Simple-WiFi Module

Baud Rate:	115200bits/second	115200 - bits/S
Data Size:	8bits/character	8 - bits/character
Parity:	None	None -
Stop Bits:	1bit(s)	1 bit(c)
Flow Control:	None	None
Local Port Number:	9100	9100 Pange <1000, 65535> or 0 indicate random)
Remote Port Number:	N/A	60000
C/S Mode:	Server	Server -
Protocol:	ТСР	TCP -
Server Address:	N/A	192.168.2.16 Domain or IP
Tcp Link Timeout:	120seconds	120 seconds
Retry Connect Time:	N/Amilliseconds	5000 milliseconds
Power Save Mode:	Low	Low 🔻
Client Number:	4	4 (range <1,4>)
		Submit

Passo 6:

Configurar a rede Wireless com a Rede Wireless que já existe:

	Current	Updated	^	
Ssid	MEO-9FC560	MEO-9FC560		
NetWork Mode:	Infra(STA)	Infra(STA)		
Encryption:	WPA_AUTO	WPA1PSK/WPA2PSK(AUTO) -		
Key Index:	N/A	1 -		
Encryption Key:	97A3819C79	97A3819C79		
Channel:	Auto	Auto 🗸		
Wireless Mode:	b/g	b/g 🔹		
Rate:	Auto	Auto 💌		
AP BSSID Filter:	00-00-00-00-00	00000000000 (0 indicate Auto)	=	
Wireless Roam:	Disable	Disable 🔻		

Nota: No Ssid: Terá que colocar o nome da vossa rede Wireless (Internet) Exemplo: MEO-9FC560

No IP Adrdess Selection terá que fixar um IP exemplo: 192.168.1.50

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.254 (Pode ver o vosso Default Gateway na linha de comandos "CMD" e digitar ipconfig enter.

C	Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe	_
	Estado do suporte : Suporte desligado Sufixo DNS específico da ligação. :	× III
P	laca de rede local sem fios Ligação de rede sem fios:	
	Sufixo DNS específico da ligação. : lan Endereço IPv6 de local de ligação : fe80::5846:5cbd:79b8:f083%14 Endereço IPv4	
A	daptador ethernet Ligação de Área Local:	
	Estado do suporte : Suporte desligado Sufixo DNS específico da ligação. : lan	
Ĥ	daptador Tunnel isatap.{848B262B-927D-4544-8389-27C269134CEC}:	
	Estado do suporte : Suporte desligado Sufixo DNS específico da ligação. :	
A	daptador Tunnel Ligação de área local* 12:	
	Sufixo DNS específico da ligação. :	-

Basicamente deverá de ficar como em baixo!

IP Address Selection

Address Type:	Static IP
Static IP Address:	192.168.1.50
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.1.254
DNS Server:	192.168.1.254
	Update Settings

Passo 7:

Confirmar a vossa configuração! Premir primeiro a tecla Update Settings e depois a tecla Submit.

Passo 8: Ir ao separador Avançadas e premir o botão Reboot. Aguardar uns segundos

MAC Address: 00-1F-A8-10-26-CE

Port and Password

Port Type:	UART 🔹
Data trigger Length:	256 bytes (range <32 , 1024>)
Login Password:	123456 Password must be 6 characters
	Update Settings

Restore Factory Defaults

Restore Defaults
Reboot

Atenção: Verificar se está desativado o WPS no Router!!! Se não estiver poderá não funcionar!

Passo 9: Configurar o Zs Pos Mobile

	Ŷ					╤ 🛪 빌 14h40
2	S Im	pressora				
	P	Interface Escolher o interface de	impressão (USB ou Bluetooth).			
	(((° †)))	Endereço IP da im Definir o endereço IP da	oressora impressora ethernet/wifi.			
	Ŷ	Corte de Papel Definir número de linha	s antes do corte de papel. Actual : 5			
	Ô	Caracteres por linl Definir o número de car	Endereço IP da impressor	a		
	3	Testar Impressora	192.168.1.50			
			Cancelar	ОК		
		$\widehat{\Box}$	\leftarrow		L)	

