



 Zs pos

Comércio a retalho

BALANÇAS SECÇÃO

Balanças de Secção

- Parametrizar
- Usabilidade



Balanças de Secção

Nova forma de comunicar com as balanças de seção utilizando a comunicação por famílias e configuração de protocolo por seção

Agora já é possível configurar balanças de seção diferentes de marcas ou modelos diferentes.

É possível ter duas masters configuradas (exemplo: Seção 1 Ipesa GA, Seção 2 Ipesa Máxima)

Passa a ser gerido globalmente em vez de ser uma configuração de posto

Aspecto | Geral | Definições | Configurações Globais | Menus / Promoções | Notificações e Integrações | Sessões | **Periféricos** | AT e Validações Fiscais

Bits de dados (data bits) 8
Bits de paragem (stop bits) 1
Posição da informação do peso Por Defeito
Modo de leitura Automática
Confirmação de peso Não

Balanças de Balcão

Gerido pelas secções de balanças.

Ipesa
Digi SM-500
Bizerba
EPELSA/EXA EuroScale / Jupiter
Dibal WIND W-015T
Bizerba (Retail Connect)
Digi SM TCP
Mettler Toledo bPlus

Configuração do Protocolo

Activo Código de Talão 21 Definições Adicionais

Impressoras Certificadoras

Utilizar Impressoras Certificadoras

Offset Inicial dos Cartões 0 (numero de linhas a partir do qual o software pode imprimir no topo do cartão)

Número Máximo de Linhas 10

Palavra Chave

Processar Cartões de Staff Não

Balanças de Secção

- Ativar a opção “Gerido pelas secções de balanças”
- Salvar neste posto

**Esta opção substitui a anterior e passa a utilizar a nova configuração*

** Deverá sair da aplicação na primeira vez para ativar as configurações*

Configuração

Aspecto Geral Definições Configurações Globais Menus / Promoções Notificações e Integrações Sessões **Periféricos** AT e Validações Fiscais

Bits de dados (data bits) 8

Bits de paragem (stop bits) 1

Posição da informação do peso Por Defeito

Modo de leitura Automática

Confirmação de peso Não

Balanças de Balcão

Gerido pelas secções de balanças. Configurar Secções

Impressoras Certificadoras

Utilizar Impressoras Certificadoras

Offset Inicial dos Cartões 0 (numero de linhas a partir do qual o software pode imprimir no topo do cartão)

Número Máximo de Linhas 10

Palavra Chave

Processar Cartões de Staff Não

POSTO 1 CAIXA 1 Pesquisa

Salvar este posto Salvar em vários postos Sair

Balanças de Secção

- Ativar a opção “Gerido pelas secções de balanças”
- Salvar neste posto

**Esta opção substitui a anterior e passa a utilizar a nova configuração*

** Deverá sair da aplicação na primeira vez para ativar as configurações*

The screenshot shows a configuration window titled 'Configuração' with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: 'Aspecto', 'Geral', 'Definições', 'Configurações Globais', 'Menus / Promoções', 'Notificações e Integrações', 'Sessões', 'Periféricos' (selected), and 'AT e Validações Fiscais'. Under the 'Periféricos' tab, there are several settings:

- Bits de dados (data bits): 8
- Bits de paragem (stop bits): 1
- Posição da informação do peso: Por Defeito
- Modo de leitura: Automática
- Confirmação de peso: Não


Below these settings is a section titled 'Balanças de Balcão' containing a checked checkbox labeled 'Gerido pelas secções de balanças.' and a button labeled 'Configurar Secções'. At the bottom of the window is a section titled 'Impressoras Certificadoras' with the following settings:

- Utilizar Impressoras Certificadoras:
- Offset Inicial dos Cartões: 0 (numero de linhas a partir do qual o software pode imprimir no topo do cartão)
- Número Máximo de Linhas: 10
- Palavra Chave: [Empty text field]
- Processar Cartões de Staff: Não

The bottom of the application features a dark footer bar with the text 'POSTO 1 CAIXA 1' and a search field. On the right side of the footer bar, there are three buttons: 'Salvar este posto' (highlighted with a green checkmark), 'Salvar em vários postos' (with a green checkmark), and 'Sair' (with a red X).

Balanças de Secção

- Para aceder à nova configuração:
 - Tabelas
 - Produtos
 - Balanças
 - Gestão de secções



Balanças de Secção

- Para configurar as balanças:
 - Selecionar a opção “Nova”
 - Escolher o Protocolo e parametrizar a definição de protocolo definido
- Cada Balança tem o seu nível de integração já definido para o que pode ou não sincronizar
 - As balanças com maior integração são as IPESA

The screenshot displays the 'Secções de Balanças' web application interface. A modal dialog box titled 'Edição de Secção' is open, showing configuration options for a section. The dialog is divided into two main sections: 'Definições' and 'Definições do protocolo'.

Definições:

- Nº: 1
- Descrição: Secção 1
- PVP: PVP 1
- Protocolo: Ipesa GA
- Código Talão: 21
- Options:
 - Importar tickets
 - Exportar produtos
 - Exportar vendedores
 - Exportar teclas rápidas

Definições do protocolo:

- Interface: Gateway
- Porta de ligação: Desactivada
- Leitura de tickets: Balança
- Velocidade: 2400
- Tipo de balança: Terminal
- Número: 0
- Imprimir tickets não lidos no final do

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Confirmar' (green checkmark) and 'Sair' (red X).

The background application shows a table with columns: 'Secção', 'Nome', 'PVP', and 'Protocolo'. The table is currently empty. At the bottom of the application, there are buttons for 'Exportar', 'Nova', 'Modificar', 'Apagar', and 'Sair'.

Balanças de Secção

- Exemplo de configuração de “Ipesa IcomCenter”
 - Nº de Secção ou Terminal
 - Descrição da Secção/Terminal
 - PVP em uso pela Secção
 - Protocolo
 - Código Talão
 - Definições
 - Importar Tickets
 - Exportar produtos
 - Exportar vendedores
 - Exportar teclas rápidas
 - Definições do protocolo:
 - Caminho do ficheiro
 - Imprimir tickets não lidos no final do dia

Secção

Edição de Secção

Definições | Familias/Sub-Familias | Dados adicionais

Nº 1

Descrição TALHO

PVP PVP 1

Protocolo Ipesa IComCenter

Código Talão 21

Importar tickets
 Exportar produtos
 Exportar vendedores
 Exportar teclas rápidas

Definições do protocolo


Caminho para o IComCenter
C:\IpesaComCenter ...

Imprimir tickets não lidos no final do

Confirmar Sair

Balanças de Secção

- Exemplo de configuração de “**Famílias/Sub-Famílias**”
 - Selecionar por arrasto ou individual ou todas
 - Setas para a direita adicionam
 - Setas para a esquerda remove
 - A comunicação é feita por PLU mas o que irá importar são os PLU que estiverem definidos nos produtos daquelas famílias selecionadas
 - Desta forma passa a ser possível gerir de forma intuitiva quais as famílias que devem ser geridas pela balança de secção
- Exemplo: Balança de Talho, Peixaria ou Frutas cada uma com as suas famílias adicionadas



Balanças de Seção

- Exemplo de configuração de “**Dados adicionais**”
 - Podem ser mapeados agora os vendedores
 - Podem ser mapeadas as Teclas Rápidas
 - Podem ser removidas as definições através das funções “Remover”
- O mapeamento de **Vendedores** é simples, basta indicar o número do VN da balança e seleccionar o Empregado criado e clicar em Definir
- Para as **Teclas Rápidas**, basta identificar o PLU e a tecla a atribuir e clicar em Definir

Secção

Edição de Secção

Definições | Familias/Sub-Familias | **Dados adicionais**

Vendedores

Vendedor: 2 Empregado: Sem Dev Definir

VN	Código	Nome
1	1	Empregado

Remover

Teclas Rápidas

PLU: 101 Tecla: 2 Definir

PLU	Tecla
100	1

Remover

Confirmar Sair

Balanças de Seção

- **Comunicação**

- Para comunicar com as balanças o processo é muito mais simples tendo apenas que seleccionar a opção exportar que também foi criada como função de Frontoffice e pode ser adicionada tanto da skin personalizada como na skin auto.
- Desta forma, se forem criados artigos novos em bms por exemplo e estejam dentro das famílias a comunicar e com PLU definido a exportação é automática, deixando de ser necessário o acesso ao backoffice e importação do produto para exportação para a balança
- Foi criado um log visual para o cliente validar o progresso tendo apenas que confirmar quando terminar a importação
- Ao exportar, exporta todas as secções ao mesmo tempo por ordem e com visibilidade para o utilizador

