

Manual de Calibração Jadever JPL- 15

- 1) Ligar a balança e ficar a premir a tecla CHANGE, no display irá aparecer SET
- 2) Digitar 11 e premir novamente a tecla CHANGE, no display irá aparecer CAL | Zero
- 3) Premir novamente CHANGE e a balança irá afinar o valor de zero e no display mostrará CAL | 0
- 4) Colocar em cima do prato 10kg e digitar 10000 e premir CHANGE
- 5) A balança irá então calibrar e no display irá aparecer CAL | PASS
- 6) Devemos então retirar o Peso de cima do prato e reiniciar a balança

