

Disponibilidade do Hardware

POS ELO ESY15E1

É necessário, para o bom funcionamento do POS, ter em conta as seguintes configurações e/ou informações:

- **Configurações da BIOS:**

- Seleccionar 'Load Optimal Defaults': Responder afirmativamente.
- Menu 'Advanced BIOS Features':
 - First Boot Device: Hard Disk
 - Second Boot Device: Disabled
 - Third Boot Device: Disabled
 - Boot Other Device: Disabled
- Menu 'Advanced Chipset Features':
 - DVMT Mode: FIXED
 - DVMT/FIXED Memory Size: 64MB
- Menu 'USB Device Setting':
 - USB Storage Function: Disabled
- Menu 'Power Management Setup':
 - Power Management: Min Saving
 - Video Off Method: V/H SYNC+Blank
 - Wake On USB KB/MS: Disabled
- Menu 'PnP/PCI Configurations':
 - Reset Configuration Data: Enabled
- Seleccionar 'Save & Exit Setup': Responder afirmativamente

- **Disponibilidade do Hardware:**

- Porta Externa COM1: /dev/ttyS0
- Porta Externa COM2: /dev/ttyS1
- Porta Externa VGA: Certificada

- **Configuração do Hardware Interno:**

- Configuração total do POS:
 - Seleccionar o posto em causa e clicar em Auto: Escolher a opção 'ELO ESY15E1'

- **Pin-out das Portas fornecidas:**

<i>Pino</i>	<i>COM 1/2</i>
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI