

Disponibilidade do Hardware POS Toshiba ST-C10

É necessário, para o bom funcionamento do POS, ter em conta as seguintes configurações e/ou informações:

- **Configurações da BIOS:**

- Menu 'Save & Exit'
 - Opção 'Load Defaults': Responder Afirmativamente.
- Menu 'Advanced'
 - Menu 'ACPI Settings'
 - Enable ACPI Auto Configuration: Disabled
 - ACPI Sleep State: S1 and S3
 - USB Power Control in Sleep Stage: Always ON
 - Ac Loss Auto Restart: Former-Sts
 - Menu 'CPU Configuration':
 - Intel SpeedStep: Enabled
 - Menu 'IDE Configuration':
 - Configure SATA as: AHCI
 - Menu 'Intel IGD SWSCI OpRegion'
 - DVMT Mode Select: Fixed Mode
 - DVMT/FIXED Memory: 128MB
- Menu 'Chipset'
 - Menu 'Host Bridge':
 - Initiate Graphics Adapter: IGD
- Menu 'Boot'
 - Bootup NumLock State: On
 - 1st Boot Device: HDD
 - 2nd Boot Device: Disabled
 - 3rd Boot Device: Disabled
- Menu 'Save & Exit':
 - Opção 'Save Changes and Reset': Responder Afirmativamente.

- **Disponibilidade do Hardware:**

- Porta Externa COM1: /dev/tts/0
- Porta Interna COM4 (Impressora): /dev/tts/3

- Porta Interna COM6 (Touch Screen): /dev/tts/5
- Porta Externa VGA: Certificada
- Porta Externa Gaveta: /dev/pos_drawer

- **Configuração do Hardware Interno:**

- Configuração Total: Em Auto, seleccionar 'Toshiba ST-C10'

- **Pin-out das Portas:**

Pino / Porta	COM 1	Gaveta
1	CD	x
2	RX	x
3	TX	x
4	DTR	x
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTR	
9	RI	