



Mudar de resolução em Linux

- Iniciar o TR
- Ctrl +Alt+Shift +F3 (teclado físico)
- Escrever linha de comandos :cd boot
- cd grub
- edit menu.lst
- Mudar resolução para 1920x1080 (ou aquela que se enquadrar melhor para o lcd em questão.
- Primir ESC e salvar
- reiniciar POS

