

CODIGO DE AVERÍA CC1880

Error Code	Descripción del error	Analisis	Solution
LED1 y LED2 parpadean al mismo tiempo	Mal funcionamiento del sensor de temperatura en el compartimento de refrigeración	Pruebe la resistencia del sensor de temperatura y compruebe la conexión de todos los conectores.	Comprobar si el producto ha estado trabajando por un tiempo?En caso afirmativo: compruebe si los sensores de temperatura correspondientes están correctamente conectados. A continuación, vuelva a conectar los conectores o reemplace el sensor. Si No: reemplace la tarjeta de control
LED1 y LED3 parpadean al mismo tiempo	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de descongelación en el compartimiento de congelación	Pruebe la resistencia del sensor de temperatura y compruebe la conexión de todos los conectores.	
LED1 y LED4 parpadean al mismo tiempo	Mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente	Pruebe la resistencia del sensor de temperatura y compruebe la conexión de todos los conectores.	
LED2 y LED3 parpadean al mismo tiempo	Presione el botón de funcionamiento defectuoso	Compruebe el botón de prensa si no ha vuelto después de presionar	Compruebe el botón de presión o cambie la tarjeta de control