


1. 打开 ComAssistant，分别选择端口号、波特率、Hex，填入十六进制发送数据。

注意：如果碰到权限问题，最好先 ROOT 系统后再使用。



2. 打开串口，点击  按钮，发送数据。

