

Instruções POS

Bleep TS-650-2

Para a correcta instalação do POS são necessários os seguintes passos:

1. Requisitos para a instalação da Distribuição

- a. 1 (uma) PEN USB com, no mínimo 32MB de capacidade
- b. O ficheiro 'installbleepts650.zip' fornecido em anexo
- c. Um PC com Windows e suporte USB.

2. Configurar a PEN USB

- a. Descomprimir o ficheiro 'installbleepts650.zip'.
- b. Instalar o Software 'SP27213.exe'.
- c. Inserir a PEN na ranhura USB.
- d. Formatar a PEN em FAT (não pode ser com FAT32) com o utilitário anteriormente instalado.
- e. Copiar os seguintes ficheiros para a PEN SUB, respeitando a ordem indicada:
 - vmlinuz
 - syslinux.cfg
 - image.gz
 - distro
- f. Abrir uma linha de comandos e efectuar um 'CD' até à directoria em que foi descomprimido o ficheiro 'installbleepts650.zip'.
- g. Digitar o comando: 'syslinux -ma F:', em que F: é a unidade que o Windows atribuiu à PEN USB.
- h. Desligue o Hardware com segurança, utilizando a opção do Windows para o efeito.

3. Configurações da BIOS:

- a. Colocar a PEN USB numa ranhura USB do POS, ligar o mesmo e entrar na BIOS do POS com a tecla 'Del'.
- b. Menu 'Load Optimized Defaults'
 - Seleccionar Ok.
- c. Menu 'Advanced BIOS Features'
 - First Boot Device: USB-HDD
- d. Menu 'Save & Exit Setup'
 - Responder Afirmativamente.

4. Instalar a Distribuição.

- a. Esperar que a distribuição instale.
- b. Assim que o processo de instalação lhe pedir para retirar a PEN USB da ranhura, faça-o, e pressione o botão para desligar o POS, ligando-o de seguida.
- c. Entre na BIOS do POS e siga as instruções sobre a configuração da BIOS para o funcionamento óptimo do POS.

5. Neste momento a Distribuição GrupoPIE está instalada.